



INNOV

사용설명서



■ 주의사항 ■

- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
전압, Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하시기전에 본 설명서를 반드시 읽어보시고
올바르게 사용하시기 바랍니다.

INK-389
이노브 무선 전기주전자

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com

사용상 주의 사항

※ 사용하기 전, 사용설명서를 주의깊게 읽고 항상 잘 보관해 주시기 바랍니다.

- △ 경고 : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
△ 주의 : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

! 경고

- 제품에 이상이 발견될 경우, 절대로 개조, 분해, 수리하지 마시고 A/S로 문의하시기 바랍니다.
- 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 물을 끓인 뒤 주전자는 매우 뜨거우므로 어린이의 손에 둘지 않도록 하십시오.
- 접지선이 있는 15A 이상의 콘센트에 단독으로 사용하십시오.
(다른 열기구와 병행 사용시, 이상발열로 화재 및 상해를 입을 수 있습니다.)
- 젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오. - 감전의 위험이 있습니다.
- 정격 전압(220V) 이외에는 사용하지 마십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 끊거나 잡아당기지 마십시오.
- 전원코드가 파손된 경우에는 반드시 당사 고객지원팀 또는 유자격자에게 수리를 받으십시오.

! 주의

- 주전자가 받침대 위에 있을 시, 절대로 물을 넣지 마십시오.
- 주전자에 물을 넣지 않은 채로 작동 시키지 마십시오.
- 물을 주전자의 최대 수위 이상으로 가득 채우지 마십시오.
(물이 끓어 넘쳐 화상의 위험이 있습니다.)
- 물이 끓어 둔간 뚜껑을 절대로 열지 마십시오.
- 전기선은 파손여부를 정기적으로 점검하여 주시기 바랍니다.
- 작동 중에 주전자는 매우 뜨거우므로 손잡이를 잡고 옮기십시오.
- 주전자는 기울여지지 않게 수평으로 잡아야 물이 밖으로 흐르지 않습니다.
- 본 제품은 물을 끓이기 위한 용도로만 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품은 물기가 없고, 평평하며 고정된 표면에서 사용하십시오.
- 본 제품은 가정용으로 제조되었으므로 상업용으로 사용하지 마십시오.

※ 위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

각부명칭 및 제품 특징



제품특징

- 용량: 0.9ℓ ● 소비전력: 900W ● 제품크기: 200x140x195mm ● 제품중량: 0.7Kg
- 고속 가열 시스템 ● 녹 방지 스테인레스 평면 열판 ● 360도 회전 전원 받침대 ● 수위표시창
- 과열방지 자동전원차단 안전장치 ● 쳇탈식 이물질 제거필터 ● 원터치 뚜껑열림 ● 동작표시 램프

사용방법/세척 및 관리

▶ 사용방법

1. 뚜껑열림 버튼을 누르면 자동으로 뚜껑이 열립니다.
2. 주전자 안에 필요한 양의 물을 넣고 뚜껑을 닫으십시오.
3. 물이 채워진 주전자를 위에 올리고 플러그를 전원에 연결하십시오.
4. 손잡이 위쪽에 위치한 전원 스위치를 위로 누르면 전원이 커지며, 동작표시 램프에 불이 들어옵니다.
물이 다 끓으면 스위치는 자동으로 깨지게 됩니다. 가열 중에도 전원 스위치를 아래로 눌러 동작을 중지시킬 수 있습니다.
5. 동작이 완전히 멈춘 뒤에, 주전자를 전원 받침대에서 내려놓으십시오.

※ 주전자 내부 가열판이 식지 않은 상태에서 내부의 물을 제거할 경우 스테인레스 가열판이 황색이나 검은 색으로 변색이 되어
곰팡이처럼 보일 수 있습니다. 이것은 금속의 열화상이며 일종의 번색으로 자연적인 현상이니 안심하고 사용하십시오.

▶ 세척

1. 세척을 하기 전 반드시 코드를 뽑아 주십시오.
2. 주전자 내부 받침대는 절대로 물에 담그지 마십시오.
3. 주전자 외부는 젖은 헝겊으로 닦고, 내부는 솔을 사용하십시오.
4. 연마제나 화학걸레, 표백제, 시너 등을 사용하지 마십시오.

▶ 물 때 및 석회질 제거

- 주전자 내부의 하얀 가루는 물 속의 석회 및 미네랄 성분이 굽어서 생긴 것이므로 아래 방법으로 제거하여 사용하세요.
※ 주전자의 사용기간을 늘리기 위하여 정기적으로 내부 오염을 제거하여 주십시오.
1. 물의 양 0.5L 정도와 식초 0.3L 정도를 주전자에 채워 넣은 후, 한번 끓이십시오.
 2. 끓인 뒤 바로 물을 따라 버리지 마시고 하루정도 그대로 두십시오.
 3. 하루가 지난 후에 물을 따라 버리고, 깨끗한 물을 MAX선 까지 넣고 다시 끓여 주십시오.
 4. 물이 다 끓으면 따라 버리고 식초 물이 남아 있지 않도록 따뜻한 물로 잘헹구어 주십시오.

▶ 처음 사용하실 때

1. 처음 2~3번은 사용시 주전자에 물을 넣어 끓인 후, 끓인 물을 버리십시오. 내부가 세척됩니다.
2. 식초를 이용하거나, 중탄산 소다를 이용해 행구어 내시면 세척이 됩니다.
3. 220V의 전압인지 반드시 확인 후, 벽 등에 고정된 콘센트에만 사용하십시오.