

주의사항

※ 사용하기 전, 사용설명서를 주의깊게 읽고 항상 잘 보관해 주시기 바랍니다.

- ⚠ 경고 : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- ⚠ 주의 : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

⚠ 경고

- 물을 채우지 않은 상태에서 절대 동작하지 마세요. -과열로 인한 화재 및 제품고장의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요. -감전의 위험이 있습니다.
- 수리기술자 외에는 제품을 임의로 개조 및 분해하지 마세요. -화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 반드시 당사 고객센터로 문의하시거나 유자격자에게 수리를 받으십시오.
- 어린이와 유아의 손이 닿지 않는 곳에서 사용하세요. -화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 제품을 물에 담그거나 물을 끼얹어 세척하지 마세요. 세척 시 물이 유입된 경우 반드시 완전히 건조시킨 후 사용하세요. -쇼트, 감전의 원인이 됩니다.
- 증기배출구를 막지 마세요. -끓어넘침 등으로 인해 제품고장의 원인이 됩니다.
- 사용하지 않을 때에는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
- 제품의 사용용도 이외에는 사용하지 마십시오. (예: 튀김, 찜, 점성이 강한 식품의 조리 등)
- 전원코드 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요.
- 접지선이 있는 15A 이상의 220V 전용 단독 콘센트에서 사용하세요.
- 다른 열기구와 병행 사용 시, 이상발열로 인한 화재 및 상해를 입을 수 있습니다.
- 물이 끓을 때에는 분체 및 두껍을 만지지 마세요. -화상의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

- 동작 중에는 절대 이동하지 마십시오. -화상의 원인이 됩니다.
- 두껍은 무거운 유리로 되어있어 떨어뜨릴 경우 부상의 위험이 있으니 이동 시 반드시 두껍을 잡고 이동하세요.
- 증기배출구에 손이나 얼굴이 닿지 않도록 주의하세요. -화상의 위험이 있습니다.
- 불안정한 장소나 열에 약한 바닥재(비닐장판 등) 위에서 사용하지 마세요. -화재의 원인이 됩니다.
- 최대수위(MAX) 이상으로 물을 넣지 마세요.
- 물이 끓어넘쳐 화상의 위험 및 제품 이상동작의 가능성이 있습니다.
- 화학물품, 화기 주변, 직사광선이 내리쬐는 곳, 물이 튀는 곳에서는 사용하지 마세요.
- 감전, 화재, 변형의 원인이 됩니다.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 사용 중 또는 사용직후 제품 표면이 완전히 식기 전에는 손잡이 외의 다른 부분을 만지지 마세요.
- 화상의 원인이 됩니다.
- 제품 청소 시에는 제품이 완전히 식은 후 청소하세요. -화상의 원인이 됩니다.
- 플러그를 콘센트로부터 분리 시에는 반드시 코드가 아닌 플러그 부분을 잡고 뽑아주세요.
- 라면 조리 시에는 반드시 두껍을 열고 조리하세요. -끓어넘침으로 인한 제품고장, 화상의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 가정용으로 제조되었으므로 상업용도로 사용하지 마십시오.

※ 위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

고객카드

제 품 명	보국 라면포트	모델명	BKP-H131N
판 매 일	년 월 일		
고 객 성 명	전 화	주 소	
대리점상호	전 화	주 소	

메모란

제품보증서

【품질보증기간 1년】

【부품보유기간 5년】

제 품 명	보국 라면포트	모델명	BKP-H131N
판 매 일	년 월 일		
고 객 성 명	전 화	주 소	
대리점상호	전 화	주 소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 상정된으로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조발일로부터 15개월이 경과한 날짜까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단독 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

정상적인 사용상에서 자극받았을 상호의 고장발생시 부품보유기간(년)	소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입 1개월 이내에 중요 부분에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	제품 교환기간내
소리가 잘 들리지 않음	교체된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	수리 가능	수리	유상 수리
	수리 가능	수리 가능	수리	유상 수리
	수리 불가능	수리 불가능	수리	유상 수리
	수리 불가능	수리 불가능	수리	유상 수리
제품 구입 후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환급	제품 교환 또는 구입가 환급	제품 교환 또는 구입가 환급	제품 교환 또는 구입가 환급
	제품 교환 또는 구입가 환급	제품 교환 또는 구입가 환급	제품 교환 또는 구입가 환급	제품 교환 또는 구입가 환급
소비자의 고의 과실에 의한 상해 가능성의 고장	수리가 불가능한 경우	수리가 불가능한 경우	수리가 불가능한 경우	수리가 불가능한 경우
	수리가 불가능한 경우	수리가 불가능한 경우	수리가 불가능한 경우	수리가 불가능한 경우

- 내리쬐는 직사광선, 화재, 가스, 자전, 풍속 등에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용 전부터 이상 및 불소거의 불응으로 인해 고장이 발생하였을 경우
- 사용 전부터 이상 및 불소거의 불응으로 인해 고장이 발생하였을 경우
- 사용 전부터 이상 및 불소거의 불응으로 인해 고장이 발생하였을 경우

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회와 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

(주)보국전자

대구광역시 달서구 성서서로 57
A/S문의 1899-2327 제품문의 1588-8775
www.bokuk.com

사용설명서

bokuk



고객상담전화
1588-8775

주의사항

- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
전압 및 Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
● 사용하기 전에 본 설명서를 반드시 읽어보시고 바르게 사용하기 바랍니다.
- 사용설명서는 항상 잘 보이는 곳에 보관하여주세요.
- 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

BKP-H131N

보국 라면포트

각부명칭/제품규격

각부명칭



제품규격

모 델 명	BKP-H131N	외형치수(mm)	266×174×238
정 격 전 압	AC 220V 60Hz	중 량	1.22kg
정격소비전력	1200W	용 량	1.0ℓ(권장:0.8ℓ)

사용방법

이렇게 사용하세요

! 사용하기 전에

라면포트에 물을 채우지 않은 상태에서 동작하지 마세요. (과열 및 화재의 원인이 됩니다.)

● 전원 플러그를 벽면 콘센트에 확실하게 꽂아주세요.

- 전원 플러그를 확실하게 꽂지 않으면 콘센트에 불꽃 및 화재 발생 가능성이 있으므로, 반드시 꼭 꽂아주세요.
- 동작 시에만 전원 플러그를 꽂아주시고, 조립 또는 보관 시에는 반드시 콘센트로부터 분리하여 주세요. (상해의 원인이 됩니다.)

사용방법

1. 물 끓이기

- ①뚜껍을 열고 물을 채운 후 뚜껍을 다시 닫아주세요.
(물을 채울 때는 MAX선(최대수위)을 넘지 않도록 주의하세요)
- ②본체를 전원받침대 위에 올린 다음 전원 스위치를 아래로 내린 후 온도조절 다이얼을 그림과 같이 [가열]에 위치시켜 주세요.
- ③동작표시 램프에 불이 들어오며 가열을 시작합니다.
- ④물이 다 끓고 난 후에는 자동으로 전원이 차단됩니다.
※물이 끓고 난 직후에는 열감지 센서의 작동으로 인해 자동으로 전원이 차단되므로, 동작표시 램프에 불이 들어오지 않습니다. 연속해서 물을 끓이고자 할 때에는 열판을 1분 정도 식힌 후 동작하면 램프에 불이 들어오고 정상적으로 가열됩니다.

2. 라면 끓이기

- ①뚜껍을 열고 물을 채워주세요. 이 때 뚜껍은 반드시 열어놓은 상태로 조리합니다.
(물을 채울 때는 MAX선(최대수위)을 넘지 않도록 주의하세요)
- ②본체를 전원받침대 위에 올린 다음 전원 스위치를 아래로 내린 후 온도조절 다이얼을 그림과 같이 [적색구간~가열] 중 원하는 곳에 위치시켜 사용해주세요.
- ※온도조절 스위치가 가열에 가까울 수록 물이 빨리 끓습니다.
- ③동작표시 램프에 불이 들어오며 가열을 시작합니다.
- ④물이 끓기 시작하면 라면 및 스프를 넣고 라면봉지에 안내된 조리법을 참고하여 알맞게 조리하여 주세요.
- ⑤라면조리가 끝난 후에는 반드시 전원 스위치를 위로 올려 전원을 차단하고 전원플러그를 뽑아주세요.
- ※본 제품은 라면 1개~1개 반 정도의 조리가 가장 좋습니다. 최대 2개까지 조리는 가능하나, 국물이 끓어넘칠 우려가 있으니 주의하여 조리하세요.

3. 데우기(맑은 국물, 우유, 차, 원두커피 등)

- ①뚜껍을 열고 원하는 내용물을 채운 다음 뚜껍을 다시 닫아주세요.
(내용물을 채울 때는 MAX선(최대수위)을 넘지 않도록 주의하세요)
- ②본체를 전원받침대 위에 올린 다음 전원 스위치를 아래로 내린 후 온도조절 다이얼을 그림과 같이 [저온~흰색구간] 중 원하는 곳에 위치시켜 사용해주세요.
- ③동작램프에 불이 들어오며 데우기를 시작합니다. 이 때 설정한 온도를 지속적으로 유지하기 위하여 가열과 차단이 반복되며, 이 때 동작램프도 켜짐과 꺼짐을 반복합니다.
- ④데우기 설정 시 제품은 전원이 차단되지 않고 설정한 온도를 유지하기 위하여 가열과 차단을 반복하며 계속 동작상태로 유지됩니다. 조리가 끝나면 반드시 전원 스위치를 위로 올려 전원을 차단하고 전원플러그를 뽑아주세요.
- ※원두커피, 차 데우기 용도로 사용 후 내용물이 담겨진 상태로 장시간 방치 시 내부 스테인레스 변색이 발생할 수 있습니다.
- ※건더기가 많거나 점성이 강한 죽, 찌개, 국물용 제품은 조리하지 마세요.

청소방법/고장신고 전 확인사항

이렇게 관리하세요

●세척하기

- ①세척을 하기 전 반드시 콘센트로부터 전원플러그를 뽑아주세요.
- ②제품 본체 및 받침대를 물에 직접 담그지 마십시오. 세척 시 기기 내부에 물이 유입된 경우에는 물기를 털어내고 최소 4시간 이상 완전히 건조한 다음 사용하십시오. (감전 및 고장의 원인이 됩니다.)
- ③제품의 외관은 젖은 천 등으로 닦은 다음 마른 천으로 닦아 물기를 제거하세요. 내부는 물기가 있는 천으로 닦아낸 다음 깨끗한 물로 헹구거나 오염이 심할 경우 소량의 주방세제를 이용하여 세척한 다음 물로 헹구주세요.
- ④연마제나 화학결제, 표백제, 시너 등을 사용하지 마십시오.

●관리하기

- 제품의 사용기간을 늘리기 위하여 정기적으로 내부 오염을 제거하여 주세요.
- ①제품내부에 침전물이 없는지 항상 확인하시고, 정기적으로 물 3컵에 식초 반컵 정도를 넣어 끓여주세요.
- ②끓인 뒤 바로 물을 버리지 마시고 하루정도 그대로 방치해주세요.
- ③하루가 지난 후 물을 버린 다음 깨끗한 물을 MAX선까지 넣고 다시 끓여주세요.
- ④다 끓은 물은 버리고 식초물이 남아있지 않도록 깨끗한 물로 잘 헹구어주세요.

●처음 사용할 때

- ①사용 전 처음 2-3번은 물을 넣어 끓인 후 버려주세요. 내부가 세척됩니다.
- ②식초 또는 중탄산 소다를 이용해 헹구어내시면 세척이 됩니다.
- ③교류 220V의 전압인지 반드시 확인 후, 벽면에 고정된 콘센트에만 꽂아 사용하십시오.

고장이라고 생각하시기 전에

고장증상	확인사항	조치방법
동작표시 램프가 꺼졌다 켜졌다 해요	온도조절 다이얼이 데우기 구간 (저온~흰색구간)에 설정되어 있지 않나요?	정상적인 동작형태입니다. 설정한 온도를 계속 유지하기 위하여 가열과 차단을 반복하며, 이 때 동작표시 램프 또한 꺼짐과 켜짐을 반복합니다.
전원 스위치를 눌러도 동작이 되지 않아요	가열로 설정하여 사용한 직후 다시 동작하셨나요?	열판을 식힌 후 다시 동작하세요. 가열로 설정하여 조리를 한 직후에는 온도센서가 작동하여 자동으로 전원이 차단됩니다. 최소 1분 이상 기다려 열판의 열이 식은 다음 동작 스위치를 누르면 동작합니다.
기타 제품이 동작하지 않을 때	전원 플러그가 벽면 콘센트에 잘 꽂혀 있나요?	-전원 플러그를 벽면 콘센트에 잘 꽂아준 다음 동작하여 주세요. -기타 이상 시 고객센터로 문의하여 주세요.